

Pour informations supplémentaires...

Contactez votre service de sécurité incendie ou visitez le site du ministère de la Sécurité publique au:

www.msp.gouv.qc.ca
sous la rubrique
« Sécurité incendie » et
« Matériel d'éducation ».



Municipalité régionale de comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes,
bureau 209
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8

Téléphone : 819 629-2829
Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)
Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
Site Internet : www.mrctemiscamingue.org

MRC de Témiscamingue



Municipalité régionale de comté de Témiscamingue

Guide de prévention en sécurité incendie




Conseils de prévention des incendies

L'avertisseur de fumée...

Combien d'avertisseurs de fumée dois-je avoir dans la maison et où dois-je les installer?

Il est obligatoire d'avoir un avertisseur par étage, dans les corridors, près des chambres à coucher, incluant le sous-sol, et il est recommandé d'en installer dans les chambres où l'on dort la porte fermée. On les installe au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.

Il permet aux occupants de sortir rapidement avant que la fumée ne se propage. Il sauve des vies, particulièrement lorsque l'incendie se déclare la nuit.



Comment savoir si notre avertisseur de fumée fonctionne bien?

Une fois par mois, appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement. Ceci permet de s'assurer que la batterie est fonctionnelle. Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle. Faites cette vérification une fois par année. Si l'avertisseur est relié à une centrale, contactez-les avant de faire les tests pour éviter que le service incendie ne se déplace chez vous.

Que faire quand l'avertisseur de fumée se déclenche trop souvent?

Il est probable que cet avertisseur est installé trop près de la cuisine ou de la salle de bain, par exemple. Aérez la pièce et installez l'avertisseur un peu plus loin. Ne jamais retirer la pile.

Quand doit-on remplacer un avertisseur de fumée?

Remplacez-le tous les 10 ans. Fiez-vous à la durée de vie indiquée sur le boîtier de l'avertisseur. S'il est endommagé, poussiéreux ou n'émet pas de signal après le remplacement de la pile, changez-le.


Quand doit-on changer la pile des avertisseurs de fumée?

Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet des signaux sonores intermittents. Ces signaux indiquent que la pile est trop faible. Profitez du changement d'heure, à l'automne et au printemps, pour vérifier la pile et la remplacer, au besoin. N'installez jamais de pile rechargeable.

Une règle d'or

Lorsque l'avertisseur de fumée émet un signal sonore continu, sortez sans délai et appelez les pompiers d'un endroit sécuritaire en composant le 911. Assurez-vous que tous les occupants ont bien évacué le logement ou la maison.

Préparez, avec votre famille ou vos colocataires, un plan d'évacuation en cas d'incendie. Prévoyez également un point de rassemblement à l'extérieur et ne retournez jamais à l'intérieur d'un bâtiment en feu.



Monoxyde de carbone (CO²)...

Consignes importantes



Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, incolore, sans saveur et non irritant, donc mortel si la maison n'est pas équipée d'un détecteur de CO². Il faut installer un détecteur lorsque la maison est équipée d'un appareil à combustion ou lorsqu'un garage est attaché à la maison.

Les symptômes varient en fonction de l'intensité de l'intoxication passant du simple mal de tête si l'intoxication est légère à la perte de conscience si elle est grave.

Consigne de sécurité lorsque l'avertisseur de fumée sonne...

Attention à la porte de la chambre

Lorsque votre porte de chambre est fermée et que l'avertisseur de fumée sonne, il faut toucher à la porte avec le dos de la main.



Si la porte est chaude, ne pas l'ouvrir, le feu est de l'autre côté de la porte. On place un morceau de tissu sur le bas de la porte pour empêcher la fumée de rentrer dans la chambre. Par la suite, on se dirige vers la fenêtre et on place un morceau de tissu dans la fenêtre et on fait des signes aux pompiers pour indiquer qu'on est présent.

Par contre, si la porte est froide, ceci indique qu'on peut l'ouvrir et qu'on peut se diriger vers l'issue la plus proche et aller rejoindre sa famille au point de rassemblement.

Si de la fumée est dans la maison



Lorsque de la fumée est dans la maison, il faut marcher à quatre pattes, car l'air est meilleur à respirer près du sol. Lors d'un incendie, les gaz chaud et toxique s'accablent au plafond et ceux-ci peuvent atteindre 1 200°C.

Feu de camp et de camping...

Consignes importantes



Assurez-vous de choisir un endroit dégagé, à l'abri du vent et près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau, assurez-vous d'avoir de quoi éteindre le feu rapidement. Surveillez votre feu en permanence et vérifiez le niveau de risque de la SOPFEU avant de l'allumer.

Feu de cuisson...

Consignes importantes



Votre cuisine est un laboratoire qui sert à faire des expériences culinaires délicieuses et originales, mais les feux de cuisson peuvent rapidement la transformer en zone sinistrée. Les feux de cuisson sont aussi la principale cause des brûlures subies dans un incendie domestique. Le meilleur moyen de se protéger, c'est d'être conscient des dangers potentiels et de les gérer de manière proactive.



Les feux de cuisson peuvent survenir et se propager en quelques secondes. Demeurez dans la cuisine lorsque vous cuisinez, en particulier si vous utilisez des corps gras ou que vous cuisinez des aliments à température élevée.

Ayez toujours le couvercle approprié de chaque appareil de cuisson que vous utilisez à portée de la main. Si un appareil de cuisson prend feu, placez le couvercle sur le récipient pour étouffer les flammes. N'essayez pas de déplacer un appareil de cuisson en flammes, car vous risqueriez d'attiser les flammes et de propager le feu.

N'essayez jamais d'éteindre un incendie causé par un corps gras avec de l'eau.

L'extincteur portatif...

Consignes importantes



Un extincteur portatif doit être vérifié et secoué 2 fois par année, au changement d'heure. Il est recommandé d'avoir un extincteur portatif de 5 livres de type ABC.

Le chauffage au bois...

Attention à l'accumulation de crésote



N'utilisez que du bois sec pour éviter l'accumulation de crésote, c'est-à-dire des dépôts formés par la fumée montant dans la cheminée. La crésote est très inflammable.

Assurez-vous que l'appareil a suffisamment d'air pour que le bois brûle plus proprement et produise moins de crésote.



Vérifiez régulièrement les tuyaux de raccordement du poêle à bois et de la cheminée, car une accumulation de 3 mm de crésote suffit pour causer un incendie.

Pour éviter l'accumulation de crésote, faites ramoner votre cheminée au moins une fois l'an par un spécialiste.

Utiliser votre appareil de façon sécuritaire

Éviter de brûler du bois traité ou peint, du plastique ou autres déchets. Les produits toxiques dégagés augmentent la formation de crésote et peuvent vous intoxiquer.

Ne pas utiliser d'essence ou de kérosène pour démarrer un feu.

Éloigner les objets combustibles de l'appareil.

L'entreposage des cendres

Videz régulièrement les cendres et déposez-les dans un contenant métallique muni d'un couvercle.



Les étincelles des cendres chaudes peuvent facilement provoquer un incendie.

Entreposez ce contenant à l'extérieur, car les cendres dégagent du monoxyde de carbone. Éloignez-le des murs de la maison ou du cabanon, parce que les cendres peuvent rester actives jusqu'à 72 heures, voir jusqu'à 7 jours.

Les panneaux électriques...

Consignes importantes



Éviter d'entreposer du matériel devant les panneaux électriques. Il est demandé de garder un espace libre de 1 m (3 pi) devant les panneaux.

Les prises électriques...

Consignes importantes

Utiliser des rallonges avec disjoncteur incorporé.



Ne pas employer les cordons de rallonge de façon permanente, débranchez-les après usage.

Garder les cordons de rallonge à la vue. Éviter de les cacher sous les tapis ou derrière les meubles, et de les faire passer à travers un mur ou sous une porte.

Appel au 911...



Consignes importantes

Le 911, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer, au Québec, pour obtenir les services d'urgence. Il faut le composer qu'en cas d'urgence seulement.

Prenez le temps de répondre à toutes les questions et d'une façon calme et précise.

Si vous entendez « 911, gardez la ligne », ne raccrochez pas. Ainsi vous gardez votre priorité d'appel.

Si vous composez le 911 par erreur, demeurez en ligne et informez le préposé qu'il s'agit d'une erreur.

Mégot de cigarette...

Consignes importantes



Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier.

Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du cendrier.

Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil.

Ne jamais fumer au lit.

Toujours garder allumettes et briquets hors de la portée des enfants.

Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au préalable.